# СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СТАТИЧЕСКИЕ С ФУНКЦИЕЙ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ИНТЕГРА 101



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЕЛ.411152.001 РЭ

г. Дубна 2019 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1 HA3I	НАЧЕНИЕ И СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ	3
1.1	Общая информация	3
1.2	Основные функции	4
1.3	Технические характеристики	4
1.4	Средства диагностики, инструменты и принадлежности	6
1.5	Маркировка и пломбирование	7
1.6	Комплект поставки	8
1.7	Текущий ремонт	9
2 ОПИ	САНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	9
2.1	Основные элементы	9
2.2	Информация, отображаемая на дисплее	11
2.3	Интерфейсы передачи данных	13
3 ИСП	ОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	14
3.1	Монтаж	14
3.2	Подключение счетчика на месте эксплуатации	15
3.3	Эксплуатация и обслуживание счетчика	16
3.4	Диагностика и устранение неисправностей	18
4 ПОВ	ЕРКА СЧЕТЧИКА	19
5 TPAH	ІСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	19
5.1	Хранение	19
5.2	Транспортирование	20
5.3	Сведения о содержании драгоценных металлов	20
5.4	Утилизация	20
прил	ОЖЕНИЕ А РАЗЛИЧНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА	21
прил	ОЖЕНИЕ Б ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИНТЕГРА 101	23
ПРИЛ СТАТ	ОЖЕНИЕ В СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ГИЧЕСКОГО С ФУНКЦИЕЙ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ИНТЕГРА 101	24

В настоящем руководстве по эксплуатации приведены основные технические характеристики, указания по применению, правила транспортирования и хранения, а также другие сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации счетчиков электрической энергии статических с функцией ограничения мощности ИНТЕГРА 101 (далее – счетчики).

## 1 Назначение и состав изделия

## 1.1 Общая информация

1.1.1 Назначение

Счетчики используются для измерения и учета активной энергии в однофазных цепях переменного тока 230 В с частотой 50 Гц и передачи телеметрической информации о расходуемой электроэнергии при использовании в автоматизированных системах сбора данных (далее ССД).

**ВНИМАНИЕ!** Счетчики не предназначены для измерения и учета реактивной энергии. Счетчики имеют широкие функциональные возможности и позволяют потребителю:

- контролировать потребление электроэнергии с учетом развитой структуры тарифов;
- передавать текущие данные по каналам связи;
- накапливать данные о потреблении электроэнергии для последующей передачи по каналам связи;
- удаленно конфигурировать счетчик по каналам связи;
- ограничивать мощность потребления энергии.

1.1.2 Область применения

Счетчики позволяют реализовать следующие требования к ССД:

- накопление и хранение данных в энергонезависимой памяти;
- передача данных в сервисный центр электросетевой компании в соответствии с заданным графиком (график определяется в ССД);
- оперативный мониторинг потребления электроэнергии.

Счетчики могут эксплуатироваться как в составе системы совместно с другими устройствами и компонентами, так и автономно.

Система сбора данных, основанная на счетчиках ИНТЕГРА 101, может обеспечивать учет потребления электроэнергии для различных потребителей:

- здания, жилые дома, ТСЖ, жилищные кооперативы;
- дачные и коттеджные поселки;
- муниципальные и коммунальные предприятия;
- энергоснабжающие и энергосетевые компании.
- 1.1.3 Тарифное расписание.

Счетчик поддерживает до 4 различных тарифов.

Тарифный модуль.

Многотарифная модификация счетчика ИНТЕГРА 101 имеет внутренние часы реального времени с литиевой батареей и комплексную тарифную структуру:

- количество тарифов энергии: до 4 тарифов;
- количество сезонов:
- до 14 сезонов;
- количество недельных профилей: до 8 профилей;
  - до 14 дневных профилей;

до 254 дней.

- праздничные дни:
- 1.1.4 Конфигурация счетчика

- количество дневных профилей:

Конфигурирование счетчика ИНТЕГРА 101 осуществляется с помощью программы «INTEGRACONFIG» НАЕЛ 621.00.00 ПО.

Программа обеспечивает считывание и широкие возможности настройки различного рода параметров счетчика, считывание и обработку текущих параметров электрической сети, к которой подключен счетчик.

Более подробное описание ПО смотрите в «Приложении В» данного руководства.

1.1.5 Требования безопасности

При проведении работ по монтажу и обслуживанию счетчика должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.» и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также требования руководства по эксплуатации НАЕЛ.411152.001РЭ и соответствующих разделов из документации на применяемые средства измерений и испытательное оборудование.

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на счетчик. К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие допуск к работе с напряжением до 1000 В и квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. В монтаж электропроводки здания должен быть включен выключатель или автоматический выключатель.

Выключатель должен быть в непосредственной близости от счетчика и быть легкодоступным. Выключатель должен быть маркирован как отключающее устройство для данного счетчика.

По безопасности эксплуатации счетчик соответствует требованиям ГОСТ 12.2.091, ГОСТ 31818.11-2012 и ГОСТ 31819.21-2012 для класса защиты II.

## 1.2 Основные функции

Счетчики обладают следующими функциональными характеристиками:

- измерение тока;
- измерение напряжения;
- вычисление активной мощности;
- регистрация потребляемой энергии;
- отсчет времени и календарной даты;
- отключение потребителя от сети по команде оператора и подключение к сети после устранения причин отключения;
- автоматическое отключение потребителя от сети при превышении установленного уровня потребления электроэнергии и автоматическое подключение к сети через установленное время с последующим выключением, если не устранено превышение уровня потребления с ограничением числа попыток автоматического включения;
- вывод на ЖКИ потребительских и сервисных данных;
- возможность конфигурирования параметров счетчика с помощью компьютера;
- возможность изменения тарифного расписания через ССД;
- накопление данных в энергонезависимой памяти;
- введение ступеней ограничения мощности потребляемой энергии.

## 1.3 Технические характеристики

1.3.1 Погрешность измерений

Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности приведены ниже (табл.1).

Номер	Информат вход	ивные пар ного сигна	аметры ла	Пределы	Число
испытания	напряжение, В	ток, А	cos φ	допускаемой погрешности, %	учитываемых периодов
1	230	0,05I <sub>0</sub>	1,0	± 1,5	2
2	230	0,116	1,0	± 1,0	5
3	230	0,116	0,5 инд.	± 1,5	5
4	230	0,116	0,8 емк.	± 1,5	5
5	230	0,216	0,5 инд.	± 1,0	15
6	230	0,216	0,8 емк.	± 1,0	15
7	230	Іб	1,0	± 1,0	30
8	230	Іб	0,5 инд.	± 1,0	30
9	230	Іб	0,8 емк.	± 1,0	30
10	230	Імакс	1,0	± 1,0	10
11	230	Імакс	0,5 инд.	± 1,0	10
12	230	Імакс	0,8 емк.	± 1,0	10

Таблица 1- Пределы допустимых значений

В таблице I<sub>б</sub> – значение базового тока, I<sub>макс</sub> – максимальное значении тока.

1.3.2 Измеряемые и вычисляемые параметры

В счетчиках происходит преобразование аналоговых сигналов датчиков тока и напряжения в цифровые величины, на основании которых вычисляется мощность, потребляемая энергия и ряд других параметров. Измеряемые и вычисляемые данные сохраняются в энергонезависимой памяти счетчиков и могут быть дистанционно считаны по цифровым интерфейсам. В счетчик встроены часы реального (астрономического) времени для вычисления потребленной электроэнергии и переключения тарифов.

1.3.2.1 Измеряемые величины:

- эффективное (среднеквадратичное) значение напряжения сети и потребляемого тока;
- мгновенное значение напряжения сети и потребляемого тока для вычисления активной и реактивной мощности и коэффициента мощности (cos φ);
- текущее временя со встроенных часов;
- 1.3.2.2 Вычисляемые величины:
- активная мощность;
- коэффициент мощности (cos φ);
- активная энергия;
- суммарная активная энергия;
- активная энергия по тарифам.



- 1 передняя панель счетчика,
- 2 лицевая панель (табло индикации),
- 3- винт крепления лицевой панели,
- 4- крышка клеммной колодки,
- 5- отверстие для пломбирования клемной коробки,
- 6- «синяя» кнопка просмотра параметров,
- 7-«красная» кнопка доступа к режиму программирования,
- 8- флажок режима программирования с отверстием для пломбирования,
- 9 отверстие для пломбирования счетчика.

Рисунок 1- Внешний вид счетчика ИНТЕГРА 101

## 1.3.4 Клеммная колодка

Основные клеммы счетчика, предназначенные для подключения к электрической сети, выполнены из электротехнического сплава с высокой проводимостью. Они заключены в корпус из ударопрочной огнестойкой пластмассы, который обеспечивает высокое сопротивление изоляции. Дополнительные контакты клеммной колодки предназначены для импульсных выходов и цифровых интерфейсов. Высоковольтные вводы защищены от низковольтных с помощью устанавливаемой изоляционной прозрачной пластины.

Внешний вид клеммной колодки счетчика представлен (рис.2).

- 1, 3 зажимы проводов со стороны сети;
- 2, 4 зажимы проводов со стороны потребителя

	● ● ◆ ◆	<b>•</b> •	<b>A A</b>	
	$\bigcirc^2$	$\bigcirc^3$	4	



Рисунок 2- Клеммная колодка счетчика

Дополнительные контакты клеммной колодки представлены ниже(рис.3).



Рисунок 3- Дополнительные контакты клеммной колодки

## 1.4 Средства диагностики, инструменты и принадлежности

Средства диагностики, инструменты и принадлежности, необходимые для проведения технического обслуживания приведены ниже (табл.2).

## Таблица 2- Средства диагностики, инструменты

Рекомендуемое оборудование	Основные требования, предъявляемые к оборудованию	Кол-во, шт.
Устройство сопряжения оптическое модель WH109-1		1
Кабель преобразователя интерфейсов USB/RS485 модель WH109-2	Допускается использовать другое оборудование, аналогичное по своим техническим характеристикам	1
Персональный компьютер с OC Windows XP и выше с установленным программным обеспечением «INTEGRACONFIG» (НАЕЛ.411152.001ПО).	Наличие порта USB.	1

## 1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка на лицевой панели счетчика Вид лицевой панели счетчика представлен (рис.4).

• ИН	TEFF	PA 10	)1
230V 5(60)A 50 ГОСТ 31818.11,	Hz 3200im ГОСТ 318 ткл	np/(kW∙h 19.21	)① □ ↓ 公 <b>↓</b>
в России	$\frown$	<u> </u>	

Рисунок 4 - Вид лицевой панели счетчика

На лицевую панель нанесены следующие символы и обозначения:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение типа счетчика;
- Класс II защиты изоляции счетчика;
- класс точности счетчика по ГОСТ 25372;
- испытательное напряжение изоляции по ГОСТ 23217;
- номер счетчика по системе нумерации предприятия-изготовителя\*;
- штрих-код;
- условное обозначение единиц учета электрической энергии по ГОСТ 25372;
- постоянная счетчика по ГОСТ 25372;
- базовое и максимальное значение тока;
- номинальное значение напряжения;
- номинальная частота энергосети;

- знак утверждения типа по ПР 50.2.107;
- ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21;
- графическое изображение оптопорта по ГОСТ СТБ IEC 62053-52;
- графическое изображение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов таможенного союза;
- надпись «Сделано в России»;

\* Номер счетчика по системе нумерации предприятия-изготовителя представлен в виде цифрового обозначения из 12 цифр в формате ТТТГММДДNNNN, где ТТТ – тип счетчика, ГММДД - дата выпуска, NNNN – номер счетчика в партии.

1.5.2 Маркировка на внутренней стороне крышки клеммной коробки

На внутренней стороне крышки клеммной коробки нанесена схема включения

счетчика (рис.5) и знак предупреждения «Внимание» 📿



«Ф» обозначен фазный провод, «0» – нулевой провод

Рисунок 5 - Схема подключения счетчика

1.5.3 Пломбирование

Для защиты от несанкционированного доступа в счетчике предусмотрена установка пломбы организации, осуществляющей поверку, пломбы ОТК завода – изготовителя.

После установки на объект счетчики должны пломбироваться пломбами обслуживающей организации. Схема пломбирования счетчика приведена (рис. Рисунок 6)



\* -Установлена пломба производителя, если счетчик запрограммирован. Параметры указаны во вкладыше паспорта на изделие.

Рисунок 6- Схема пломбирования счетчика

## 1.6 Комплект поставки

Базовый комплект поставки приведен ниже:

- Счетчик;
- Паспорт.

Эксплуатационная документация, необходимая для технического обслуживания и диагностики, а также адаптер, программное обеспечение и прочее сервисное оборудование высылаются дополнительно по согласованию с организациями, производящими установку, техническое обслуживание и ремонт счетчиков.

## 1.7 Текущий ремонт

Текущий ремонт осуществляется заводом-изготовителем. После проведения ремонта счетчик подлежит поверке.

## 2 Описание и работа изделия

## 2.1 Основные элементы

Структурная схема счетчика представлена (рис.7).



Рисунок 7- Структурная схема счетчика

2.1.1 Измерительный преобразователь

На измерительном входе счетчика установлен резистивный делитель, предназначенный для линейного уменьшения величины входного напряжения до величины допустимого входного напряжения измерительного преобразователя и шунт для измерения потребляемого нагрузкой тока.

Измерительный преобразователь представляет собой АЦП, который выполняет преобразование аналоговых сигналов напряжения и тока в цифровые значения этих величин, а также вычисляет потребляемую энергию и другие параметры.

2.1.2 Контроллер

Контроллер выполняет следующие функции:

- задает для АЦП режим работы и коэффициенты усиления;
- принимает результаты измерений и размещает их в энергонезависимой памяти;

 содержит калибровочные коэффициенты. Калибровочные коэффициенты определяются при изготовлении счетчика в процессе настройки и не требуют корректировки в течение всего срока эксплуатации, однако при необходимости могут быть программно изменены;

- поддерживает связь через ИК-порт;
- выводит информацию на дисплей;
- управляет работой реле управления нагрузкой.

Контроллер программируется на этапе производства. Существует возможность перепрограммирования контроллера при обновлении программного обеспечения счетчика.

## 2.1.3 Энергонезависимая память

Энергонезависимая память предназначена для хранения следующей информации:

- энергия, потребленная за месяц (значения за последние 12 месяцев);

журнал событий счетчика;

– параметры конфигурации счетчика (параметры реле, список отображаемых показаний и другие настройки счетчика).

Записывает и считывает информацию из памяти только контроллер счетчика. При отключении напряжения сети контроллер, используя внутренний источник питания, записывает текущие значения в энергонезависимую память, из которой может их считать после восстановления напряжения. Объем памяти – 16 кб (вместимость – около 32000 показаний). В отсутствии питания память способна сохранять данные в течение не менее 10 лет.

2.1.4 Блок питания

Блок питания служит для преобразования переменного напряжения сети в постоянное напряжение, необходимое для питания контроллера, работы микросхем, БВПД, а также реле управления нагрузкой.

2.1.5 Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (ЖКИ) предназначен для отображения измерительной и сервисной информации. Описание отображаемой информации представлено в пункте 2.2 настоящего РЭ. При обращении к счетчику нажатием кнопки 6 (рис.1) или через цифровые интерфейсы связи включается подсветка дисплея для удобства чтения информации. Отключается подсветка автоматически через 30 с. после последнего нажатия на кнопку или последнего обращения к счетчику.

2.1.6 Светодиодная индикация

На передней панели счетчика имеются светодиодные индикаторы (табл.3).

Таблица 3 - Индикация на г	передней панели счетчика
----------------------------	--------------------------

Индикатор	Описание		
«Имп»	Светодиод дублирует сигнал на импульсном выходе счетчике, т.е. свидетельствует о том, что потреблена очередная «порция»		
	электроэнергии.		
«Откл»	Индикация срабатывания реле (потребитель отключен от сети)		

2.1.7 Органы управления

Для управления в счетчике на лицевой панели предусмотрено две кнопки.

Основная кнопка 6 «синяя» (рис.1) предназначена для просмотра в циклическом режиме параметров счетчика. Выбор параметров для этого показа делается в программном обеспечении счетчика ИНТЕГРА 101.

Дополнительная кнопка 7 «красная» (рис.1) предназначена для доступа к режиму программирования. С помощью пломбирования этой кнопки осуществляется защита доступа к программированию счетчика.

2.1.8 Встроенные часы реального времени

В счетчик встроены часы реального (астрономического) времени для вычисления потребленной электроэнергии и переключения тарифов. Встроенные часы представляют собой микросхему хронометрии, которая реализует функцию часов реального времени и ведет григорианский календарь. Синхронизация часов производится от кварцевого резонатора, работающего на частоте 32,768 кГц. Питание часов, при отключении основного питающего напряжения, производится от встроенной литиевой батареи с напряжением 3 В и емкостью 950 мАчас. Коммутация питания часов производится встроенным коммутатором, который подключает батарею при снижении основного питающего напряжения до уровня ( $U_{6атареи}$ –0,2) В. При питании от батареи часы продолжают функционировать, пока напряжение батареи не снизится до уровня 2,0 В при потребляемом токе менее 1 мкА. Это обеспечивает непрерывную работу часов от батареи в течение всего срока сохраняемости батареи, составляющего 10 лет.

Для контроля состояния батареи в состав счетчика введен детектор разряда батареи, информирующий микроконтроллер о снижении напряжения батареи до уровня 2,0 В.

2.2 Информация, отображаемая на дисплее

2.2.1 Общий вид ЖКИ счетчика

Общий вид ЖКИ счетчика приведен (рис.8).



Рисунок 8 - Общий вид ЖКИ счетчика

Дополнительные символы, отображаемые на дисплее, представлены (табл.4).

Таблица 4 -Дополнительные символы

Символ	Значение символа
Т	Текущее показание
$\Pi \overset{\frown}{=} M$	Показание за предыдущий Ф месяц (где Ф 1÷12)
Сум	Отображение суммарного значения по всем тарифам
T1T2T3T4	Отображение значения по тарифу Т1, Т2, Т3 или Т4
T1 T2 T3 T4	Текущий тариф
кВт-ч	кВт*ч или кВт
Э	Энергия
Ţ	Обратная энергия
<b>A</b>	Низкое напряжение на батарейке
<b>5</b> 6	Режим программирования
<u>م</u>	Ошибка ввода пароля перепрограммирования более установленного
	кол-ва раз, закрыт пароль на 24 часа
Ľ	Подключение по интерфейсу RS485 или ИК-порта
12	Текущий комплект тарифов

2.2.2 Режимы индикации

Счетчик имеет 3 режима индикации:

- циклический режим показ параметров с интервалом 5 сек. (табл.5);
- принудительный режим переключения параметров с помощью кнопки 6 (табл.6);
- «спящий» режим (при отключенной электроэнергии).

таолица 5 - ипдикация при циклической режийс (фоновая расота счетчика)
--

Режим	Индикация
Текущая прямая активная суммарная энергия	Т Сум Э
	XXXXXX.XX кВт́·ч
Текущая прямая активная Т1 энергия	Т Т1 Э
	<i>XXXXXX.XX</i> кВт·ч
Текущая прямая активная Т2 энергия	Т Т2 Э
	<i>XXXXXX.XX</i> кВт·ч
Текущая прямая активная ТЗ энергия	Т ТЗЭ
	<i>XXXXXX.XX</i> кВт·ч
Текущая прямая активная Т4 энергия	Т Т4 Э
	<i>XXXXXX.XX</i> кВт·ч
Установленный лимит мощности	Li NN
Примечание - Установленный в конкретном экземпляре с	четчика режим индикации,
отображаемый на экране, указан во вкладыше паспорта на издели	e

Таблица 6 - Индикация при принудительном режиме (при нажатии кнопки 6)

Режим	Индикация
Текущая прямая активная суммарная энергия	Т Сум Э
	<i>ХХХХХХ.ХХ</i> кВт·ч
Текущая прямая активная Т1 энергия	Т Т1 Э
	XXXXXX.XX кВт·ч
Текущая прямая активная Т2 энергия	Т Т2 Э
	XXXXXX.XX кВт·ч
Текущая прямая активная ТЗ энергия	Т ТЗ Э
	XXXXXX.XX кВт·ч
Текущая прямая активная Т4 энергия	Т Т4 Э
	XXXXXX.XX кВт·ч
Предыдущая ## прямая активная суммарная энергия	П 1М Сум Э
	XXXXXX.XX кВт·ч
Предыдущая mm прямая активная T1 энергия	П 1М Т1 Э
	XXXXXX.XX кВт·ч
Предыдущая mm прямая активная Т2 энергия	П 1М Т2 Э
	XXXXXX.XX кВт·ч
Предыдущая mm прямая активная ТЗ энергия	П 1М ТЗ Э
	XXXXXX.XX кВт·ч
Предыдущая mm прямая активная Т4 энергия	П 1М Т4 Э
	XXXXXX.XX кВт·ч
Номер счетчика (второй экран 8 цифр)	MMAANNNN
Номер счетчика (первый экран 4 цифры)	ГГГГ
Текущая дата	ГГ.ММ.ДД
Текущее время	ЧЧ:ММ:СС
Версия ПО	b–ГГММДД
Установленный лимит мощности	Li NN

В «спящем» режиме индикатор не показывает никакие параметры на экране. Но может показать все параметры при нажимании кнопки 6 (рис.1), аналогично принудительному режиму.

При нажатии кнопки 6 (рис.1) переключается индикация параметров в принудительном режиме (табл.6). Если не нажимать кнопку в течение одной минуты, счетчик переключается на «спящий» режим.

2.2.3 Индикация ошибок

Когда в системе работы счетчика возникают ошибки (табл.7), после окончания циклического режима на дисплее будет надпись Err-\*\*.

Таблица 7- Индикация ошибок

Индикация ЖКИ	Описание
Err-01	Ошибка управления
Err-04	Напряжение батарейки низкое
Err-06	Ошибка памяти
Err-08	Ошибка часов

Просмотр информации, отображаемой на дисплее возможен в автоматическом или в ручном режиме. В автоматическом режиме происходит циклическая смена индикации.

Для просмотра информации в ручном режиме необходимо нажимать на кнопку 6 (рис. 1) для отображения нужной информации. В случае отключения напряжения от цепи счетчика, дисплей автоматически отключается после прокрутки одного цикла показаний или через 30 с. после последнего нажатия кнопки.

## 2.3 Интерфейсы передачи данных

2.3.1 Подключение счетчика к ПК

Как описано выше, счетчик поддерживает различные интерфейсы передачи информации. Для осуществления обмена данных следует использовать ПО «INTEGRACONFIG», а также соответствующие адаптеры для подключения к ПК.

Все контакты интерфейсов гальванически изолированы от цепей сетевого напряжения с помощью съемной защитной пластины.

Схема соединения счетчика с ПК приведена (рис.9).



сети питания

Рисунок 9 - Блок-схема подключения счетчика к ПЭВМ

## 2.3.2 ИК-порт

ИК-порт предназначен для локальной связи со счетчиком с помощью ИК пульта или компьютера с адаптером для связи по ИК-порту. При этом ИК пульт и адаптер следует непосредственно приблизить к ИК-порту счетчика, иначе обмен данными будет невозможен. Для связи со счетчиком через ИК-порт используется устройство сопряжения оптическое (преобразователь ИК/USB) WH109-1.

ИК-порт используется для проверки работоспособности, чтения и изменения настроек, а так же для введения ступеней ограничения мощности потребляемой энергии счетчика на месте его расположения без отключения от сети. Скорость обмена данными 1200 бит/сек.

## 2.3.3 RS-485

RS-485 позволяет осуществлять передачу информации между счетчиком и компьютером с помощью кабеля преобразователя интерфейсов RS-485/USB WH109-2. Максимальная длина кабеля между двумя устройствами без усилителей сигнала составляет 1200 м. Скорость обмена данными 2400 бит/сек. Для связи со счетчиком через порт RS-485 используется кабель преобразователя интерфейсов RS-485/USB WH109-2 (входит в комплект поставки только по заказу). При подключении адаптера к счетчику «красный» подключается к контакту 11, «чёрный» к контакту 12 (рис.3).

2.3.4 Импульсный выход

Импульсный выход имеет два состояния, отличающиеся импедансом выходной цепи. В состоянии «замкнуто» сопротивление выходной цепи не превышает 200 Ом. В состоянии «разомкнуто» сопротивление выходной цепи не менее 50 кОм. Максимальное значение тока выходной цепи импульсного выхода в состоянии «замкнуто» не превышает 30 мА. Максимальное значение напряжения выходной цепи импульсного выхода в состоянии «разомкнуто» не превышает 24 В.

## 3 Использование по назначению

## 3.1 Монтаж

3.1.1 Подготовка к работе

Напряжения, подводимые к параллельным цепям счетчика, не должны превышать 265 В. Ток в последовательной цепи счетчика, не должен превышать значения максимального тока (Імакс) 60 А.

К работам по монтажу счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по техники безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой счетчика на объект необходимо изменить адрес и пароль, установленный на заводе-изготовителе, с целью предотвращения несанкционированного доступа к программируемым параметрам счетчика.

Извлечь счетчик из транспортной упаковки и произвести внешний осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений, видимых повреждений корпуса и клеммной крышки, наличии ненарушенных пломб, а также проверить наличие блока ввода и передачи данных.

Счетчик крепится вертикально. Для крепления счетчика «на стену» предназначены кронштейн крепления и два монтажных отверстия, расположенных под крышкой клеммной колодки (рис.10). Для крепления счетчика на DIN-рейку в комплект поставки входит специальная крепежная рамка. Закрепите рамку на DIN-рейке, после этого на неё можно закрепить сам счетчик.



Рисунок 10 - Посадочные и габаритные размеры электросчетчика ИНТЕГРА 101

## 3.1.2 Установка счетчика

Установка счетчика производится в следующем порядке:

 выбрать подходящее условиям эксплуатации место установки, исходя из требований мер безопасности, габаритных размеров счетчика, указанных на (рис.10), и удобства подвода к счетчику проводов сети;

открутить винты крышки клеммной колодки и снять крышку;

- прикрепить счетчик крепежом, соответствующим месту установки.

Во избежание поломок и возможности поражения электрическим током не следует класть и вешать на счетчик посторонние предметы, допускать удары по счетчику.

## 3.2 Подключение счетчика на месте эксплуатации

Провода к счетчику необходимо подключать в соответствии со схемой подключения, приведенной (рис.5), а также изображенной на крышке клеммной колодки счетчика. В случае необходимости, подсоединять провода к телеметрическим или интерфейсным выходам следует в соответствии со схемами их подключения.

При подключении счетчика провод необходимо очистить от изоляции на длину, указанную (табл.8). Зачищенный участок провода должен быть ровным, без изгибов и повреждений (например «обгоревший», «перебитый» и т.п). Вставить провод в зажим колодки без перекосов.

Сначала затянуть верхний винт. Легким подергиванием провода убедиться в том, что он зажат. Затем затянуть нижний винт. Через 5 минут подтянуть соединение еще раз. Диаметр подключаемых к счетчику проводов указан (табл. 8).

## Таблица 8 - Характеристики кабельного соединения

Базовый (максимальный) ток, А	Длина зачищаемого участка провода, мм	Диаметр провода, мм
5 (60)	25	1,6-6,0

При подключении проводов диаметром менее 1,6 мм необходимо прижать провод к дальней стенке клеммы (рис.11-а) во избежание попадания провода между зажимным винтом и боковой стенкой клеммы (рис.11-б), или воспользоваться дополнительной оснасткой (чертежи и описание дополнительной оснастки высылаются по требованию заказчика).

В приложении А представлено описание различных схем подключения счетчика.



а) Допустимое соединение

б) Недопустимое соединение

Рисунок 11 - Расположение провода в клемме при подключении счетчика

**Внимание!** Подключения цепей напряжений и тока производить при обесточенной сети.

При использовании счетчика в составе АСКУЭ подключить цепи интерфейса в соответствии (рис.3), соблюдая полярность подключения. Установить клеммную крышку, зафиксировать двумя винтами и опломбировать. Включить сетевое напряжение и убедиться, что счетчик включился: на ЖКИ циклически отображается текущее время, текущая дата, текущий тариф.

## 3.3 Эксплуатация и обслуживание счетчика

3.3.1 Общие рекомендации

Для обеспечения надежной работы счетчика и сохранения точности измерений необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- подключение счетчика следует осуществлять в соответствии с требованиями данного руководства и нормативно-технической документации;
- счетчик должен эксплуатироваться в электросетях, характеристики которых соответствуют заявленным характеристикам счетчика.

3.3.2 Включение/ выключение счетчика

После включения напряжения в измеряемой сети счетчик производит самодиагностику и, в случае ее успешного завершения, начинает измерять величину потребленной активной энергии, генерировать выходные сигналы и отображать измеренные значения на дисплее. При правильном подключении и подаче напряжения счетчик включается автоматически и не требует дополнительных действий.

В случае отключения напряжения в измеряемой сети счетчик, используя встроенный элемент питания, сохраняет текущие значения накопленной энергии в энергонезависимую память. При необходимости значения можно считать непосредственно с дисплея (п.2.2) или с помощью цифровых интерфейсов (п.2.3).

Принудительно выключить счетчик, подключенный к электросети под напряжением невозможно. Счетчик автоматически суммирует потребленную активную электроэнергию, когда он подключен к электросети. Встроенный элемент питания позволяет счетчику функционировать в течение всего срока службы.

3.3.3 Порядок выбора степени токоограничения (лимита мощности)

3.3.3.1 При первом включении счетчик ИНТЕГРА 101 находится в рабочем состоянии без лимита ограничения мощности. На дисплее будет отображаться соответствующая надпись «Li 100».

Установка требуемого уровня ограничения осуществляется при помощи ИК пульта управления (рис.12) или с помощью ПО «INTEGRACONFIG».

3.3.3.2 Выбор степени токоограничения (лимита мощности) с помощью ИК-пульта.

появится значок, пульт готов к работе. Если никаких операций не происходит, в течение 60 сек, пульт автоматически блокируется.

Для начала программирования счетчика необходимо ввести 12-значный номер счетчика и на пульте нажать клавишу «Ввод». — После корректного ввода номера счетчика на пульте появится надпись «go». После этого можно вводить процент ограничения. Процент ограничения вводится в формате «XX» две цифры (например 50% ограничения – 50, исключение для 100% - вводится как - 100). Выбрав необходимый процент ограничения, нажать на пульте клавишу «Ввод». — После этого на индикаторе счетчика появится выбранный Вами лимит мощности (например «Li 50», что соответствует 50% ограничению), а на индикаторе пульта появится надпись «do». Режим ограничения введен.

Для введения уровня ограничения от 1 до 9% необходимо вводить уровень двумя цифрами, например «01» или «02» и т.д.



Рисунок 12 - Вид пульта и дисплея

Для введения режима «Отключено» необходимо ввести уровень ограничения «ОО» (два нуля). На экране счетчика появится надпись «Li OFF» и загорится сигнал «Откл». Режим «Отключено» введен.

Сброс режима «Отключено» производится введением нового уровня ограничения (повторить все действия с начала) и нажать и удерживать «синюю» кнопку 6 (рис.1) в течении 10 сек. После этого произойдёт перезапуск системы ограничения счетчика. Контрольный сигнал «Откл» погаснет, счетчик перейдёт в новый режим ограничения.

При превышении установленного уровня ограничения через 30 сек. происходит отключение. В подтверждение того что отключение произошло по причине превышения установленного уровня ограничения на экране счетчика появится сигнал «Li ---» (лимит превышен). Через одну минуту счетчик автоматически произведет попытку включения. Если уровень ограничения по-прежнему будет превышен, произойдёт повторное отключение. Счетчик произведет три попытки автоматического повторного пробного включения, после чего произойдет окончательное отключение (если уровень ограничения по-прежнему будет превышен).

Для принудительного включения счетчика необходимо нажать и удерживать кнопку 6 (рис.1) в течении 10 сек. (произойдёт перезапуск системы ограничения счетчика).

Внимание!

- Все операции по программированию электросчетчика ИНТЕГРА 101 производятся при подключенной к счетчику сети. Схема подключения изображена на крышке клеммной коробки.
- Для работы с пультом необходимо установить две батарейки типа ААА. При установленных элементах питания на экране пульта появится значок .

3.3.3.3 Установка пароля блокировки пульта

При выпуске с завода пульт имеет код разблокировки 654321. Но есть возможность установить индивидуальный код пульта. Для установки нового кода разблокировки необходимо:

- Ввести команду установки пароля «0» и нажать клавишу «Ввод» —), пульт покажет «Р--0»;
- Ввести новый пароль «6 цифр» и нажать клавишу «Ввод» и пульт покажет «Р--00», еще раз ввести новый пароль «6цифр» и нажать клавишу «Ввод» — если два раз вводить одинаковые пароли, то покажет «Р—000» и, если не одинаковые, то покажет «Егг XX», тогда еще раз начинаем с первого пункта.

При выпуске с завода ID код пульта «12345678». Изменить ID код на счетчике можно только с помощью ПО «INTEGRACONFIG», установить параметр «ID код пульта» требуемый код, затем произвести действия с пультом:

- Ввести команду установки пароля «1» и нажать клавишу «Ввод» —, и пульт покажет «Р--1»;
- Ввести новый ID код «8 цифр» и нажать клавишу «Ввод» —), и еще раз ввести новый ID код «8 цифр» и нажать клавишу «Ввод» —). Если два пароля введены одинаковые, то новый пароль будет успешно введен и покажет «P--111» и «)». Если пароли были введены не одинаковые, то покажет «)» и «Егг XX». Тогда необходимо заново начинать все с первого шага.

Замена встроенного элемента питания производится при появлении знака «В», в организации, уполномоченной производить ремонт счетчиков ИНТЕГРА 101, при условии наличия ненарушенной контрольной пломбы предприятия-изготовителя.

3.3.3.4. Выбор степени токоограничения (лимита мощности) с помощью ПО «INTEGRACONFIG» (НАЕЛ.411152.001ПО)

Соедините счетчик с ПК согласно схеме (рис.9).

а) В программе «INTEGRACONFIG» с помощью команды «Уровень ограничения» установите требуемый лимит потребления мощности. На экране счетчика появится надпись «Li \*\*» – выбранный Вами лимит \*\*% установлен.

б) Для отключения счетчика и установки режима «Отключено» (полного ограничения) в программе «INTEGRACONFIG» с помощью команды «Уровень ограничения» установите лимит потребления мощности 0%. На экране счетчика появится надпись «Li OFF» - лимит 0% установлен. С помощью команды «Отключение дист.» выполните дистанционное выключение счетчика. На передней панели счетчика загорится индикатор «Откл.». Счетчик отключит нагрузку и перейдёт в режим полного отключения.

в) Для выключения режима «Отключено», в программе «INTEGRACONFIG» с помощью команды «Уровень ограничения» установить положение без ограничения «Li 100» и с помощью команды «Включение дист.» выполните дистанционное включение счетчика. Индикатор «Откл.» перестанет гореть. Счетчик перейдёт в рабочий режим.

## 3.4 Диагностика и устранение неисправностей

3.4.1 Проверка работоспособности

После подключения счетчика к сети и подачи напряжения можно убедиться в его работоспособности по работе дисплея:

- в ходе самодиагностики на несколько секунд высвечиваются все сегменты дисплея, как показано (рис. Рисунок 8), а также включается подсветка;
- индикатор «Импульс» мигает при потреблении электроэнергии;
- по окончании самодиагностики на дисплее отображаются текущие показания счетчика.

## 3.4.2 Коды ошибок

## Таблица 9 -Варианты ошибок и их отображение на пульте

Код ошибки	Причина
Err 1	Не введен номер счетчика или пульта, Нет связи со счетчиком.
Err 2	Неправильный пароль разрешения использования пульта, или номер счетчика
Err 3	Сначала введен номера счетчика, потом введено ограничение
Err 4	Не открыта пломба программирования

3.4.3 Журнал событий

В энергонезависимой памяти счетчика хранится журнал событий, который содержит записи об изменениях состояния счетчика и его настроек (табл.10).

## Таблица 10 - Состояния счетчика и настроек

	Фиксируемое	
Паименование соовпия	количество	
Отключение напряжения (время обрыва, время восстановления)	10 последних	
Очистка энергетических показаний (время очистки показаний, показания	10 -	
на момент очистки)	то последних	
Записи о количестве программирований (время программирования, код	10	
оператора и отметка об измененных данных)	то последних	
Записи о корректировках времени (время, код оператора)	10 последних	
Записи о выключении реле (время выключения, код оператора, текущие	10 последних	
показания)		
Записи о включении реле (время включения, код оператора, текущие	10 последних	
показания)		
Записи о проведении очистки журнала событий (время, код оператора и	10 последних	
отметка об удаленных данных)		

Таким образом, в случае необходимости следует просмотреть с помощью ПО «INTEGRACONFIG» журнал событий и установить момент изменения состояния счетчика, его конфигурации или параметров электросети.

Для просмотра журнала событий необходимо подключиться к счетчику по цифровому интерфейсу и воспользоваться ПО «INTEGRACONFIG».

## 4 Поверка счетчика

Счетчик подлежит первичной и периодической поверкам. Поверка проводится в соответствии с документом «Счетчики электрической энергии статические с функцией ограничения мощности ИНТЕГРА 101. Методика поверки.» НАЕЛ.411152.001 МП.

## 5 Транспортирование и хранение

## 5.1 Хранение

Условия хранения счетчиков в упаковке предприятия-изготовителя: температура окружающего воздуха от минус 25 °C до плюс 70 °C, относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре плюс 30 °C.

До ввода в эксплуатацию счетчики следует хранить в транспортной или потребительской таре. При хранении на стеллажах или полках счетчики в потребительской таре должны быть сложены не более чем в 10 рядов по высоте и не ближе 0,5 метра от отопительной системы.

Хранение счетчиков без потребительской тары допускается только на складах, в кладовых предприятий-поставщиков и ремонтных мастерских с условием укладки их не более, чем в пять рядов по высоте с применением прокладочных материалов.

В помещениях для хранения счетчиков содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

## 5.2 Транспортирование

Счетчик должен транспортироваться в транспортной таре, которая исключает возможность механического повреждения прибора.

Должна быть обеспечена защита счетчиков от атмосферных осадков.

Допускается транспортирование всеми видами закрытого транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами перевозки, действующими для данного вида транспорта.

Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение в ходе движения.

Во время погрузочно-разгрузочных работ ящики не должны подвергаться резким ударам.

Транспортирование должно осуществляться при температуре окружающей среды в пределах от минус 25 °C до плюс 70°C при относительной влажности воздуха до 95 % при 35 °C.

После транспортировки счетчика при температуре менее 0°С, тара с счетчиком распаковывается не менее, чем через 12 часов после нахождения счетчика в теплом помещении.

### 5.3 Сведения о содержании драгоценных металлов

Счетчик не содержит драгоценных металлов.

## 5.4 Утилизация

Счетчики не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация счетчика осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

## Различные схемы подключения счетчика

Счетчик учитывает потребленную активную энергию и экспортированную активную энергию (в направлении от потребителя в сеть). Эти два вида энергии записываются в отдельные ячейки памяти и не складываются. Передается в ССД и отображается на дисплее только потребленная активная энергия.

На (рис.13) изображена схема правильного подключения. В этом случае счетчик регистрирует активную потребленную энергию.



Рисунок 13 - Схема подключения счетчика

На (рис.14) изображена схема реверсивного подключения. В этом случае потребление учитывается, как экспортированная энергия.



Рисунок 14 - Реверсивное подключения счетчика

На (рис.15) изображена схема, при которой не правильно подключены фазные провода. Потребление учитывается, как экспортированная энергия.



Рисунок 15 - Неправильно подключены фазные провода

На (рис.16) изображена схема, при которой не правильно подключены нулевые провода. Счетчик работает в обычном режиме и регистрирует активную потребленную энергию.



Рисунок 16 - Неправильно подключены фазные провода

На (рис.17) изображена схема с неправильным подключением фазных и нулевых проводов. В этом случае счетчик регистрирует потребленную активную энергию, как при правильном подключении.



Рисунок 17 - Неправильное подключение фазных и нулевых проводов

На (рис.18 и рис.19) изображены схемы неправильного подключения, при которых произойдет короткое замыкание. Подобное подключение не допускается!



Рисунок 18 - Неправильное подключение, которое вызывает короткое замыкание



Рисунок 19 - Неправильное подключение, которое вызывает короткое замыкание.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## (справочное) Габаритные размеры счетчика ИНТЕГРА 101



## ПРИЛОЖЕНИЕ В

## (справочное)

Система управления параметрами счетчика электрической энергии статического с функцией ограничения мощности ИНТЕГРА 101

## **«INTEGRACONFIG»**

## 1 Описание

Программное обеспечение «INTEGRACONFIG» предназначено для дистанционного сбора и интеграции собранной информации в единую базу данных, получаемой с приборов учета электроэнергии ИНТЕГРА (производство компании АО «НПП «Интеграл»).

## 2 Системные требования оборудования

Параметры компьютера с рекомендацией:

- тактовая частота процессора >=2.0GHZ
- оперативная память минимум 1GB
- свободное место на жестком диске минимум 10GB
- операционная система Microsoft Windows (32 bit) в соответствии с имеющимися аппаратными средствами

Для связи между счетчиком ИНТЕГРА 101 и компьютером по адаптеру RS-485 используйте кабель преобразователя интерфейсов USB/RS485 WH109-2 согласно (п. 2.3.3). На компьютере необходимо установить драйвер (CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers). Дистрибутив драйвера поставляется вместе с ПО «INTEGRACONFIG».

Также драйвер для преобразователя интерфейсов RS-485/USB типа WH109-2 можно скачать с сайта производителя интерфейсных микросхем, примененных в преобразователе:

Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1

https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x\_VCP\_Windows.zip

Mindows 10 Universal

https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x\_Universal\_Windows\_Driver.zip

Для других ОС:

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

# ВНИМАНИЕ! Если в комплект поставки не входит кабель преобразователя интерфейсов USB/RS485 WH109-2, то драйвер не поставляется.

## 3 Порядок действия пользователя при работе с ПО

- 1) Подключить счетчик Интегра 101 к компьютеру.
- 2) Установить драйвер, для осуществления передачи информации между компьютером и счетчиком с помощью адаптера RS-485.
- 3) Установить ПО «INTEGRACONFIG» с установочного дистрибутива.
- 4) Войти в систему (п.5).
- 5) Установить связь со счетчиком ИНТЕГРА 102 (п.7).
- 6) Настроить базовую информацию для счетчика и считать информацию со счетчика на вкладке «Считывание» (п.12).
- 7) Внести изменения в параметры счетчика на вкладке «Настройка» (п.п. 9,10,11).
- 8) Сохранить и записать информацию в формате MS OFFICE EXCEL (.xls).

## 4 Установка и удаление программного обеспечения

Запустите установочный дистрибутив <sup>ВWSE310</sup>.exe. Далее следуйте инструкциям мастера установки. ПО устанавливается в корень жесткого диска, папка [[WMeterSet]]

INTEGRA 101 db

В этой папке должна находится база данных **INTEGRA 102.db** того счетчика, для которого необходимо осуществлять программирование.

Удаление программы выполняется согласно стандартной процедуре удаления программных продуктов установленной на ПК оператора операционной системы.

## 5 Вход в систему

Двойным щелчком нажать на ярлык Meter Parameters Management System. созданный на рабочем столе, появится интерфейс нижеследующего окна

😤 Вход в систему		
Пожалуй	ста, выберите базу ;	цанных для установления
	SINGLE PHAS	E METER 🔻
g	Оператор: 001 1	<b>_</b>
>>	Пароль:	
	🖌 Да	🗙 Отменить

Выберите базу данных: так как у разных счетчиков разная база данных, перед функцией программного обеспечения используйте верную базу данных.

Оператор: выберите оператора

Пароль: не вводите пароль и нажмите на кнопку «ОК»

6 Внешний вид окна ПО								
😔 Система управления параметр	ми счётчика В	ерсия:V1.00 Восстановление:2015-12-	16 13:29:56(Текущая б	аза данных:SINGL	E PHASE METER_R-V1.0)			
Система (S) Параметры (P) Уг	равление (М)							
Настройка Счятьяние Козануняна	ф розвые настройки	S. Baaim						
Базовая ниформация	Выбор	Наименование	Код функций	Уровень п Зап	сь данных Чтение да	яных Формат д 🔺		Дажные
Протокол: 101 однофазный 101 💌		Специальные команды		4		-	Адрес Наименование	Запись данных Чтение данных
Пароль 0:	_ e当 🕑	Основные параметры						
Hapom 1:	0 0 0	Основные параметры		4				
Пароль 2:		Дата/неделя	04000101	4 190208	4	YYMMDi		
Пароль 3:		Дата/неделя (системные)	04000101	4		YYMMDI		
Пароль 4:		Время	04000102	4		hhmmss		
Другие:		Время (системные)	04000102	4		hhmmss 🗄		
NoOmeparopa: 001		Групповая проверка времени				YYMMDI		
Amer: 000021000045		Циклический режим индикации счетчика	04000301	4 5		NN		
Отобразить пароль		Время индикации	04000302	4 5		NN		
Transition House	- <u>-</u>	Время индикации (с кнопкой)	04000305	4 14		NN		
Изстронка чтенне		Адрес счетчика	04000401	4 111111	11111	NNNNN		
План настройан параметров		Версия прошивки	04000404	4		INNNNN		
LIOKZIGINU		Уровень номинального тока	04000405	4		INNNNN		
1002 PP		Уровень максимального тока	04000406	4		INNNNN		
▶ 1003 Показания	10   L <mark>a</mark> c	Постоянная импульсного выхода счетчика	04000409	4		INNNNN		
1004 mpsasep		Установка рабочего дня						
		Изменение пароля						
		Управление нагрузкой						
		Настройки дисплея счетчика						
		Автоматический режим		4		NNNNNN		
		Принудительный режим		4		NNNNNN		
		Принудительный режим 1	04040201	4 0201010	0.00	NNNNNN		
		Принудительный режим 2	04040202	4 000000	0.00	NNNNNN		
	1 .	Принудительный режим 3	04040203	4 0203010	0.00	NNNNN -		
	•	III				•		
	Hence Bos	+ .	Чтение -> Настройка	TT James	CTOTI M	grenne & Juan	topt Excel	
План из счетчика								
🔁 Добавять 📓 Созранять	Количество	исполнения. 1		Общее коля	чество: 0 Неур	цининае: О Удачин	BHC: 0	
📑 Удашть Тест		Понск						
Ф Импорт 🔹 Экспорт	Код функ	арай: Очинстка						
• зыпорт • Экспорт		Оченстка						

## 7 Параметры связи

В главном меню выберите «Управление», затем выберите «Коммутационные настройки».

Система (S)	Параметры (Р	Уп	равление (М)	
🚄   🦻		1 <sup>92</sup>	Диспетчерско	е управление
Настройка	Считывание	- <sup>1</sup> 👍	Коммуникаци	онные настройки
		8::	Параметры си	істемы
		₽+	Резервная баз	а данных
		8	Восстановить	базу данных
		ф	Обновить баз	у данных

Пользователь сможет увидеть нижеследующее окно значения по умолчанию.

Коммуникационные парах	teaber	Параметры дополнительного соедине	008	
Порт	COMS	Время задержан битов:	10	- MC
C		Перед задержкой:	100	· MC
сырость:	2400	После задержази:	2000	- MC
Размер данных:	8	Задержка в получении битов:	120	- MC
ušniazni / parijajijajijazn.:	<b>D</b>	Отправленный предсимиол:		
vernociii/ pasnotjennociis.	Равный / ровнь 💌	Ожадаемый симол:		
Стоповые биды:	1 •	Симиол(ы) для заполнения адреса:	00	
GPRS				
Hactpolika GPRS	IP: 192.168.16	5.69 IIOPT: 4059		
Use GPRS Client	IP: 192.168.24	14.235 Port: 8084	Meter No: 00	0000000001
A. 7	A. T			

Оператору необходимо выбрать порт, к которому подключен счетчик. Другие параметры менять не обязательно. Перед тем как установить связь проверьте, правильно ли соединена сеть. Номер порта можно проверить в «Диспетчер устройств», после установки драйвера для преобразователя интерфейсов USB/RS485 WH109-2.

🛃 Диспетчер устройств
• 🖙 Порты (СОМ и LPT)
- 🛒 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM9)

Пользователь может нажать на кнопку «По умолчанию» для выбора параметров по умолчанию. Нажмите «ОК».

## 8 Создание нового оператора, удаление оператора

Это модуль системы управления оператора, включая пароль оператора и авторизацию. В главном меню выберите «Управление» затем выберите «Диспетчерское управление» и запустите функциональный модуль. Появится нижеследующее окно:

Диспетчерское у	правление		1		x
номер /	Имя			высор ролеи	
001 1			Выбрать	Роль	
		Þ	• 🕀 🧰 🗌	Параметры	
			÷ 🗀 🗌	Менеджмент	
		I			
		I			
Номер оператора:					
Имя оператора:	1				
пыл оператора.					
Пароль:					
Подтвердить парол	њ:				
	- 1		1 -	1 -	1
	Добавить	📑 Удалит	ь 🗖 Сохр	анить 🍀 Закрыт	\$

Двойным щелчком нажмите на кнопку «Добавить», добавьте оператора, система создаст номер оператора. В окне «Имя оператора», «Пароль» «Подтверждение пароля» добавьте имя и пароль нового оператора.

В правом окне «Выбор ролей» необходимо выбрать параметры(отметить « >>), которые доступны создаваемому оператору.

🚰 Диспетчерское уг	правление			X
номер 🛆	Имя	1[		Выбор ролей
<b>\$</b> 001 1		1	Выбрать	Роль
► 002 2		1	P 🖨 🖌	Параметры
		1		Настройка
		ſ	- 👐 🗸	Считывание
Номер оператора:	002	Þ	• 🖨 🔽	Менеджмент
Имя оператора:	2	F		Файл счетчиков Менелжер
Пароль:	*	Ľ		
Подтвердить пароль:	*			
	🖻 Добавить 🎐 Удал	ите	Co	хранить 📑 🥵

Нажмите на «Сохранить» и программа создаст нового оператора или сохранит изменения.

Нажмите на кнопку «Удалить» для удаления оператора.

## 9 Меню записи параметров на счетчик «Настройка»

и Настройка	
Базовая	информация
Протокол:	101 однофазный 101 💌
Пароль 0:	
Пароль 1:	
Пароль 2:	
Пароль 3:	
Пароль 4:	
Другие:	
№Оператора:	001
Адрес:	000021000045
🔲 Отобразить п	ароль
Настройка	Чтение

Пользователь может пройти через этот модуль и задать настройки параметров электрического счетчика.

В левой части окна «Настройка» выберите тип или модель электросчетчика (Протокол).

Введите пароли второго и четвертого уровня (Пароль 2, Пароль 4 - 000000, в некоторых партиях счетчиков Пароль 4 - 111111).

Нажмите клавишу «Чтение». Программа прочитает номер подключенного счетчика и установит с ним связь. После этого счетчик готов к программированию.

В настройках параметров с правой стороны можно увидеть наименование разделов. Пользователь может выбрать раздел и согласно параметрам образца может установить (настроить) значение каждого раздела.

## 10 Раздел параметров

Раздел параметров включает в себя следующие пункты меню

Выбо	р	Наименование
<b>⊕·@</b> [		Специальные команды
⊕· <b>`</b> [		Основные параметры
<b>⊕</b> ∙ <b>`</b> [		Настройки дисплея счетчика
<b>⊕</b> • <u>)</u> [		Тарифное расписание
÷		Порт RS-485

Для упрощения управления разделом «Раздел параметров» пользователь может сохранить список выбранных параметров. То есть, он может создать для себя схему выбора часто интересующих его параметров и сохранить (нажав конопку «Добавить») её как образец (шаблон).

Пользователь выбирает интересующие его параметры, отмечая их «✓», нажатием кнопки «Сохранить», он может сохранить этот выбор под выбранным именем .

В следующий раз, если пользователь захочет настроить в счетчике аналогичные параметры, то нужно два раза щелкнуть на необходимый образец и необходимые параметры сразу будут выбраны и показаны, согласно сохраненной схеме.

План из счетчика	
🕂 Добавить	🔚 Сохранить
📑 Удалить	Тест
🕆 Импорт	🕂 Экспорт

## 11 Установка новых настроек параметров счетчика

Пользователь после ввода правильного пароля и заданных значений выбранных параметров оператор может, нажав на кнопку «Запись» прописать новые параметры на счетчик.

He BCË BCË + -	]	Чтение -> Настройка	Запись	стоп	<b>№</b> Чтение	Экспорт Excel	Выбрать счётчик
Roundeerbo netrounenin. []	•		Общее количество: 0		Неудачные: 0	Удачные: 0	
Кол функций	Поиск						
Код функции.	Очистка						

Оператор нажав на кнопку «Стоп» прекращает процесс настраивания (записи) параметров.

## 12 Меню считывание параметров со счетчика «Считывание»

В главном меню выберите раздел «Считывание». Выберите тип (модель) электросчетчика (Протокол).

Считывание			
Базовая информация			Опция прочтения элемента
Протокол: 101 однофазні 🗸		Выбрать	Наименование
Пароль 0:	• r1		Специальные команды
Пароль 1:	L 🖻 🧰	· 🗀 🛛	Основные параметры
Парот 2:	<b>□</b> ⊕(	· 🗀 🛛	Настройки дисплея счетчика
Пароль 3:	⊕(	i -	Тарифное расписание
Ampec: 000021000045	<b>∏</b> ⊕(	in (1997)	Порт RS-485
supec. poor sources	∏⊕(	i	Меню потребляемой энергии
Чтение адреса	∏⊕(	· _	Показания сети
	<u> </u> ⊕(		Журнал событий

Считывание выбранных параметров происходит из памяти счетчика.

Пользователь может выбрать раздел с правой стороны. Пользователь может выбрать нужные для него разделы и конкретные параметры. Затем выбрав разделы и параметры, пользователь, нажав на кнопку чтение, может считывать эти данные. В правой части экрана в окне «Данные» появятся значения параметров.

1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1 1		
	Номер	Адрес	Наименование	Данные	Единица данн

Пользователь может установить необходимый выбор параметров и сохранить эти настройки в меню создав образец. Можно создавать несколько образцов считывания параметров.

И если пользователю необходимо считать аналогичные разделы, то он сможет двойным щелчком на номере образца произвести выбор параметров по ранее созданному образцу.

Пользователь может сохранить считанные данные в виде документа Excel. Для этого после считывания данных необходимо нажать кнопку «Экспорт в Excel» и сохранить в файл в виде таблицы.

## 13 Чтение основных параметров счетчика

Основные параметры

## 1) Основные параметры

- Дата/Неделя
- Дата/Неделя(системные)
- Время
- Время (системные)
- Групповая проверка времени
- Циклический режим индикации счетчика Время индикации
- Принудительный режим индикации с кнопкой
- Адрес счетчика
- Версия прошивки
- Уровень номинального тока
- Уровень максимального тока
- Постоянная импульсного выхода счетчика
- 2) Установка рабочего дня
- Дата снятия показаний 1
- Дата снятия показаний 2
- Дата снятия показаний 3
- 3) Изменение пароля
- Пароль 2 уровня
- Пароль 4 уровня
- 4) Управление нагрузкой
- Уровень ограничения
- Установка ID кода пульта
- Уровень максимальной мощности
- Уровень ограничения суммарной энергий в месяц
- Включение летнего времени
- Кол-во циклов перезагрузки
- Время автовключения

## 14 Чтение дополнительных параметров счетчика

## 1) Настройки дисплея счетчика

- Автоматический режим
- Принудительный режим

## 2) Тарифы/Праздничные дни

- Продолжительность недели
- Количество выходных
- Кол-во тарифных зон в году
- Кол-во тарифных зон в неделю
- Кол-во тарифных зон в день
- Кол-во вариантов тарифа
- Кол-во общественных праздников в году
- Установка 1 годового тарифного расписания
- Данные по первому варианту зоны
- Данные в 1 участке вдень по первому варианту
- 3) Порт RS-485зоны
- Скорость данных порта RS-485
- 4) Меню потркебляемой энергии
- Автоматический режим

## 5) Текущие (моментальные) показания потребления энергии

- Напряжение сети
- Сила тока
- Активная потребляемая мощность
- Коэффициент мощности
- Частота сети
- 15 Чтение журнала событий
- Журнал праздничных дней
- Журнал расчетных дней
- Журнал перепрограммирования
- Журнал отсутствия энергии
- Журнал очистки и обнуления
- Журнал дистанционного включения/отключения
- Журнал ручного включения

Журнал событий	<u>⊢</u> .	Журнал событий
перепрограммирования	🛉 💼	Журнал праздничных дней
- праздничных дней/тарифного		Журнал расчетных дней
расписания	÷.	Журнал перепрограммирования
- расчетного дня		Журнал отсутствия энергии
- перепрограммирование	 ⊕. □	Журнал очистки и обнуления
<ul> <li>факт отсутствия энергии</li> </ul>	 ⊕· <u></u> ⊡	Журнал дистанционного включения/отключения
- очистки и обнуления	÷.	Журнал ручного включения
- дистанционного	· _	
включения/отключения		
- ручного включения		

## 16 Примеры настройки различных параметров в меню НАСТРОЙКИ

При первичной установке счетчика необходимо настроить основные параметры – дата (пункт 16.1), время (пункт 16.2), тарифные планы (пункт 16.3), параметры ограничения мощности (пункт 16.6).

## 16.1 Установка даты

Установка даты вводится в меню «Основные параметры» – «Дата и время». Образец даты: год, месяц, день и время, например '15061003. '03' - среда.

	~	Основные парам	етры							4	1.1010201	_
▶ - <del>2</del>	~	Дата/неделя							04000101	4	14010204	
		🖉 Да	та				l	-		n		
				1	Hog	in.	2014	. 1	•	1		
			Pe		De	Ca	U.	17.0	-			
		1	25	26	27	28	29	30	31			
			1	2	3	4	5	6	7			
			8	9	10	11	12	13	14			
			15	16	17	18	19	20	21			
			29	30	1	2	3	4	5			
			[	/ п	. 1	1		<b>II</b> +				

Затем нажмите 'ОК'. Сообщение «операция успешна» означает, что дата указана правильно.

Затем, прочитать дату и сравнить, если текущие данные верны то нажмите на кнопку «Чтение».

## 16.2 Установка времени

Адрес импорта. Установите правильный адрес счетчика.

У Вас нет необходимости вводить пароль импорта.

Образец времени: час, минута и секунда, время счетчика, минута и секунда, например '145537'.

⇒ 🔁 🗹	Основные параметры			
	Основные параметры		4	
	Дата/неделя	04000101	4	14010204
-2 🗸	Текущее Время	04000102	4	
	(	🞸 Время		
		þ0 <u>→</u> 4ac  00 <u>→</u>	Мин 00	∴ Сек.
		Тек.Врем. <u>16:40:26</u>	Время(с	истема)
		✓ Да	П отме	нить

Всплывающее сообщение означает что операция прошла успешно, время счетчика уже установлена.

#### Раздел тарифов - Продолжительность недели Наименование Код функций Выбор - Тариф выходного дня . ب Специальные команды - Кол-во тарифных зон в день ÷. 💼 Основные параметры - Кол-во вариантов тарифа ÷. Настройки дисплея счетчика - Тарифное расписание Ġ∙⊜ Тарифное расписание ė. 🔁 Тарифы · 🗌 📃 Продолжительность недели 04000801 · \_\_\_\_ Тариф выходного дня 04000802 $\square$ Кол-во тарифных зон в день (макс 14) · 📃 04000203 Кол-во вариантов тарифа (макс 4) 04000204 04010001 $\square$ Тарифное расписание

## 16.3 Выбор тарифов. Создание временных тарифных интервалов.

Пример установки первого варианта тарифного плана рис..

🧭 Day Time Period Block	×
Start Time and Tariff	Start Time and Tariff
▼ 1st Time Period: 00:00 01	▼ 8th Time Period: 21:00 04
✓ 2nd Time Period: 03:00 02	▼ 9th Time Period: 21:00 04
▼ 3rd Time Period: 06:00 03 …	✓ 10th Time Period: 21:00 04
▼ 4th Time Period: 09:00 04	✓ 11th Time Period: 21:00 04
▼ 5th Time Period: 12:00 01 …	✓ 12th Time Period: 21:00 04
▼ 6th Time Period: 15:00 02 …	✓ 13th Time Period: 21:00 04
☑ 7th Time Period: 18:00 03	▼ 14th Time Period: 21:00 04
□ A11 ✓ OK	Close

В всплывающем окне выберите необходимые время начала действия тарифа и номер тарифа.

Day Time Period Bloc	k	23
Start	Set Time Period	
🔽 1st Time Per:	00 Hour 00 Min 01 Tariff 00 04	
🔽 2nd Time Per:	Hour 00 04	
🔽 3rd Time Per:	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 00 04	
🔽 4th Time Per:	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 04	
🔽 5th Time Per:	Min 00 04	
🔽 6th Time Per:	00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00 04	
🔽 7th Time Per:	Tariff         00 04           01         02 03 04 05 06 07 08	
🗆 A11	✓ OK ↓Close	

После занесения всех необходимых данных по тарифной сетке нажмите на 'ОК'.

После ввода всех необходимых параметров появится Сообщение «операция успешна» означает, что операция прошла успешно и график тарифов установлен.

## 16.4 Настройка циклического режима показаний счетчика

Данная операция выполняется в меню «Настройки дисплея счетчика».

Выбираем общее количество показаний в цикле – «Автоматический режим» (максимальное возможное кол-во 25).

	Выбор	Наименование	Код функций	Уровень п	Запись данных
	₽:💼 🗆	Специальные команды		4	
L	₽	Основные параметры			
L	₽;⊖ ♥	Настройки дисплея счетчика			
L	₽⊜ ⊻	Автоматический режим		4	
Þ		Параметр индикации 1	04040101	4	00900200,00
L		Параметр индикации 2	04040102	4	0000000,00
		Параметр индикации 3	04040103	4	00000100,00

Далее выбираем, какие параметры необходимо показывать. Вводим соответствующие коды «код» необходимых параметров в графе «запись данных»

После ввода всех необходимых параметров, нажмите на «ОК». Сообщение «Операция успешна» означает, что операция прошла успешно.

## 16.5 Настройка ручного режима показаний счетчика

Данная операция выполняется в меню «Настройки дисплея счетчика».

Выбираем общее количество показаний в цикле – «Принудительный режим» (максимальное возможное кол-во 25).

	Выбор		Наименование	Код функций	Уровень п	Запись данных	Чтение данн
	₽		Специальные команды		4		
	🕀 🧰		Основные параметры				
			Настройки дисплея счетчика				
	æ 💼		Автоматический режим		4		
	⊡·⊜	✓	Принудительный режим		4		
۲	🏄		Параметр индикации 1	04040201	4	00900200,00	
			Параметр индикации 2	04040202	4	0000000,00	
			Параметр индикации 3	04040203	4	00000100,00	
			Параметр индикации 4	04040204	4	00000200,00	
	<mark></mark>		Параметр инликации 5	04040205	4	00000300 00	

Далее выбираем, какие параметры необходимо показывать в в графе «Запись данных». После ввода всех необходимых параметров, нажмите на «ОК». Сообщение « Операция успешна» означает, что операция прошла успешно.

## 16.6 Настройка лимита потребляемой мощности

Установка необходимого лимита потребления мощности выполняется в меню «Основные параметры». Выбираем раздел «Управление нагрузкой» пункт «Уровень ограничения».

	Выбор	Наименование	Код функций	Уровень п
	<b>₽</b> · <b>`</b>	Специальные команды		4
	<b>⊨</b> . <b></b>	Основные параметры		
	🕂 🗖	Основные параметры		4
	∲ 💼 🛛	Дата автоматического снятия показаний		
	🕂 🧰 🗆	Изменение пароля		
		Управление нагрузкой		
Þ		Уровень ограничения	04FFFFFF	4
		Установка ID кода пульта	04FFFFFE	4
		Уровень максимальной мощности	04FFFFFD	4
		Уровень ограничения суммарной энергии	04FFFFFC	4

После ввода всех необходимых параметров, нажмите на «ОК». Сообщение «Операция успешна» означает, что операция прошла успешно.

Установка максимального уровня потребления мощности выполняется в меню «Основные параметры». Выбираем раздел «Управление нагрузкой» пункт «Уровень максимальной мощности».

	Выбор	Наименование	Код функций	Уровень п
	<b>!</b>	Специальные команды		4
	<b>⊨</b> 🔄 🗹	Основные параметры		
	🕂 🖽 🗆	Основные параметры		4
	₽ 💼 🛛	Дата автоматического снятия показаний		
	🕂 🕀 🧰 🗖	Изменение пароля		
	₽	Управление нагрузкой		
		Уровень ограничения	04FFFFFF	4
		Установка ID кода пульта	04FFFFFE	4
Þ		Уровень максимальной мощности	04FFFFFD	4
		Уровень ограничения суммарной энергии	04FFFFFC	4

## 16.7 Настройка паролей доступа

Установка паролей доступа 2 и 4 уровней выполняется в меню «Основные параметры». Выбираем раздел «Изменение паролей».

Выбор		op	Наименование	Код функций	Уровень п	Запись данных
			Специальные команды		4	
		•	Основные параметры			
] <b>•</b> •			Основные параметры		4	
] 🖶 🗖 🗖			Дата автоматического снятия по	1		
] 🔤		✓	Изменение пароля			
	🌌	•	Пароль 2 уровня	04000C03	2	000000
		<ul><li>✓</li></ul>	Пароль 4 уровня	04000C05	4	111111
±•			Управление нагрузкой			

17 Примеры снятия показаний различных параметров в меню считывание

## 17.1 Чтение установленной даты, времени и номера счетчика

Выбираем в меню «Основные параметры» пункты «Дата/неделя», «Текущее Время», «Адрес счетчика».

🗟 Система упра	вления параметрам	ии	счётчика [	Зерсия:V1.00	Восстановление:2015-10-14 16:18:46(Текущая база да	нных:SINGLE P			
Система (S) Па	Система (S) Параметры (P) Управление (M)								
Урадиние Считъвание Коммуникационные настройки Выйти									
Базовая информация					Опция прочтения элемента				
Протокол:	Протокол: 101 однофазня 👻		Вы	брать	Наименование	Код функц			
Пароль 0.			r-🚞		Специальные команды				
Пароль 1:		Γ	<b>⊨</b> .⊜	✓	Основные параметры				
Парод 2:		Γ	🗛 🔂	✓	Основные параметры				
Пароль 3:			[			✓	Дата/неделя	04000101	
Amac:	00000000004	Γ		✓	Текущее Время	04000102			
Адрес.		Γ			Кол-во параметров индикации в циклическом режим	a 04000301			
	Чтение адреса	Γ			Время индикации в циклическом режиме	04000302			
План настройки параметров		F			Кол-во параметров индикации в принудительном ре	ж 04000305			
		Þ		~	Адрес счетчика	04000401			
Номер	План 🛆				Дата снятия показаний	04000B01			
			🗄 🧰		Управление нагрузкой				

Нажимаем кнопку «Чтение».

# 17.2 Чтение текущего значения напряжения, силы тока, активной энергии, коэффициента мощности, частоты сети

Выбираем в меню раздел «Меню потребляемой энергии».

Нажимаем кнопку «Чтение».

🛃 Система управл	ения параметра	ми счётчика	Версия:V1.00	Восстановление:2015-10-14 16:18:46(Текущая база да	нных:SINGLE	PHASE METER_R	)
Система (S) Пара	аметры (Р) Упр	авление (М)					
🚄 🛛 Настройка Счить	р івание Комм	<b>ф</b> пуникационны	е настройки	±¶ Выйти			
Базовая ин	формация			Опция прочтения элемента			
Протокол: 1	01 однофазні 👻	E	Зыбрать	Наименование	Код функц	Дополнительн	Единица дан
Пароль ()				Специальные команды			
Парот 1:		<b>□</b> ⊕	~	Основные параметры			
		<b>□</b>		Настройки дисплея счетчика			
Пароль 2:		<b>□</b> ⊕.		Тарифное расписание			
Пароль 5.	00000000004			Порт RS-485			
Адрес: 10		<b>•</b>		Меню потребляемой энергии			
	Чтение адреса	▶⋴⊴	✓	Показания сети			
План настройки	параметров	. 🗖 📖 🌌	✓	Напряжение сети	02010100		В
		<b></b>	<b>v</b>	Сила тока	02020100		A
Номер	План 🛆	- 2	✓	Активная потребляемая мощность	02030000		кВт
			~	Коэффициент мощности	02060100		
			~	Частота сети	02800002		Гц
				Журнал событий			
118							

## 17.3 Чтение текущего значения лимита ограничения потребляемой мощности

Выбираем в меню «Основные параметры» раздел «Управление нагрузкой» пункт «Уровень ограничения».

Нажимаем кнопку «Чтение».

😔 Система управления параметрам	и счётчика Вер	сия:V1.00 Восст	ановление:2015-10-14 16:18:46(Текущая база д	анных:SINGLE P
Система (S) Параметры (P) Упра	вление (М)			
🚄 🦻 Настройка Считывание Комму	👍 никационные нас	тройки Выйт	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Базовая информация			Опция прочтения элемента	
Протокол: 101 однофазни 🔻	Выбра	ТЪ	Наименование	Код функц ,
		Спе	лиальные команды	
	_ 	<ul> <li>Осн</li> </ul>	овные параметры	
		Осн	овные параметры	
Пароль 2:		Упр	авление нагрузкой	
Пароль 3:		V Ypo	вень ограничения	04FFFFFF
Адрес: 00000000004		Vera		04FFFFFF
Чтение адреса				04FFFFFD
	Ľ∣ <sup>™</sup> ─└──	уро	вень максимальной мощности	04FFFFFD
план настроики параметров		Уро	вень ограничения суммарной энергии в месяц	04FFFFFC

## 17.4 Запись и хранение считываемых данных

В программе можно сохранить считываемые данные. Для этого необходимо после прочтения выбранных данных нажать на кнопку «Экспорт». Данные сохраняться в таблице формата MS OFFICE EXCEL. Дальнейшая работа с сохраненными данными производится в программе MS EXCEL.